



1) Description du programme du robot

J'appuie sur le bouton poussoir. Le robot avance pendant 3 secondes. Ensuite il tourne à droite pendant 2 secondes, avance à nouveau pendant 3 secondes puis tourne à gauche pendant 2 secondes avant de s'arrêter.

2) Le programme du robot

